

**Advice for correct fitting of the kit :** Do not fully tighten the bolt until it's ensured that the KIT is correctly attached and aligned.


**Cara pasang yang benar :** Jangan sepenuhnya kencangkan baut sampai dipastikan bahwa KIT terpasang dengan benar dan selaras.

## 1.



Remove the original bolts from motorbike and install 4P bracket with original bolt and parts no. 2, 3, 4  
(Lepaskan baut orisinal dari sepeda motor dan pasang bracket 4P dengan baut orisinal dan part no. 2, 3, 4)


## 2.



Ensure the bolt set are assembly in correct position, then install part no. 7 to 4P bracket.

(Pastikan baut set terpasang pada posisi yang benar, lalu pasang part no. 7 ke bracket 4P)

## 3.



Install part no. 5 in to 4P bracket. Don't forget to ensure between left and right 4P are in balance and symetric position

(Pasang part no. 5 ke bracket 4P. Jangan lupa untuk memastikan antara 4P kiri dan kanan dalam posisi seimbang dan simetris)